

«Точная работа»
Адрес: п. Шушары, ул. Ленина д. 3А
Тел. (812) 986-66-41

Гарантийный талон

Гарантийный срок на отремонтированный компрессор при соблюдении условий гарантии составляет шесть месяцев со дня продажи.

Модель компрессора **Knorr-Bremse LK4941**

Наименование организации **ООО «Точная работа»**

Дата продажи **26.03.2018 г.** Подпись продавца _____

М.П.

Условия гарантии

Условиями вступления в силу гарантийных обязательств на компрессор является соблюдение правил его технической эксплуатации, а также выполнение комплекса обязательных мероприятий при установке компрессора на автомобиль и запуске его в работу.

1. При установке компрессора на автомобиль следует:

а) убедиться, что пути прохождения воздуха во впускной и нагнетательной магистралях чистые, без масляных отложений, не закоксованы, не засорены фрагментами прокладок или какими-либо инородными предметами; при необходимости прочистить магистрали или заменить;

б) убедиться, что канал трубопровода подвода масла к компрессору чистый без каких-либо отложений и инородных включений, отсутствуют повреждения трубопровода; при необходимости прочистить трубопровод или заменить;

в) проверить каналы патрубков подвода/отвода охлаждающей жидкости к компрессору на отсутствие отложений, инородных предметов, убедиться в отсутствии деформации, коррозионных и других повреждений патрубков; при необходимости прочистить патрубки или заменить;

г) удалить старые уплотнения с присоединительной поверхности блока цилиндров;

д) при централизованной системе смазки заменить моторное масло; при автономной смазке – заполнить компрессор маслом, согласно предписаниям производителя;

е) заменить воздушный фильтр компрессора (если предусмотрен конструкцией);

ж) заменить фильтрующий элемент воздухоосушителя.

2. Монтаж компрессора на автомобиль производить в последовательности и с соблюдением технических условий в соответствии с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

При монтаже компрессора не допускается применение в качестве уплотнительного материала герметика ввиду опасности попадания его в

«Точная работа»
Адрес: п. Шушары, ул. Ленина д. 3А
Тел. (812) 986-66-41

масляные каналы, в клапана и последующего отказа компрессора. Кроме того, попадание фрагментов герметика в картер двигателя и далее в масляные каналы может привести к отказу двигателя.

3. После установки компрессора на автомобиль:

- заполните и прокачайте систему охлаждения двигателя;
- прокрутите двигатель, не заводя его, чтобы создать давление в системе смазки компрессора.

4. Запустите двигатель и на оборотах холостого хода проверьте, чтобы не было утечек сжатого воздуха, охлаждающей жидкости, масла. Проведите пробную эксплуатацию компрессора, убедитесь в его нормальной работе.

5. Во время эксплуатации регулярно проводите техническое обслуживание компрессора и систем, обеспечивающих его функционирование, с периодичностью, установленной руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

Несоблюдение вышеуказанных условий может привести к отказу компрессора, что автоматически ведет к аннулированию гарантии. При возникновении неисправностей компрессора для реализации гарантийных прав не допускается разбирать его самостоятельно. Неисправный компрессор предъявляется вместе с гарантийным талоном.

В случае утери гарантийного талона гарантия считается не действительной.